Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette brosse 3 en 1 pour votre animal de compagnie.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Brosse 3 en 1 avec ionisateur et anti-puces
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

- Alimentation : Bloc pile 9 V
- Fréquence ultrason : 38 kHz

Description du produit



Mode de fonctionnement

- Ce produit apaise votre animal de compagnie grâce aux ions négatifs émis par la brosse. Son appétit est également stimulé.
- Les bactéries et mauvaises odeurs sont supprimées, le poil est doux et brillant.

Mise en route


①

- Ouvrez le compartiment à piles et placez un bloc pile 9V. (voir schéma 1)
- Placez l'interrupteur sur "I" ou "II".
- Le témoin LED clignote et l'appareil peut être utilisé.
- Niveau I : Fonctionnement avec ions négatifs
- Niveau II : Fonctionnement avec ions négatifs et ultrasons
- Après utilisation, placez l'interrupteur sur "0", le témoin LED s'éteint.
- Pour nettoyer le produit, démontez la tête de la brosse et nettoyez-la sous l'eau claire. (voir schémas 2 à 4)
- Attendez que la tête soit sèche avant de la remettre en place.


②


③

④

NOTE :
Démontez le bloc pile 9 V si vous n'utilisez pas l'appareil durant une semaine ou plus.

ATTENTION :
Maintenir hors de portée des enfants. Seule la tête démontable de la brosse peut entrer en contact avec l'eau. Poignée et ionisateur ne doivent pas être nettoyés à l'eau !

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux ou elles sont vendues.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs.
Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Conseils importants concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société Pearl Agency déclare ce produit NC-8316 conforme aux exigences essentielles des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
31.01.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur le lien **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, NC-8316.

Importé par :
PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
D-79426 Buggingen (Allemagne)

© 01/2011